

Tabulky velikostí

Boty

Dětské oblečení

Chránič Páteře

BOTY - CHAUSSURES / SHOES															
CENTIMÈTRES / CENTIMETERS	21,6	22,3	23	23,6	24,3	25	25,6	26,3	27	27,6	28,3	29	29,6	30,3	31
France	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
UK velikosti			3,5	4	5	5,5	6,5	7	8	9	9,5	10,5	11	12	13
Pánské velikosti USA						6	7	8	8,5	9,5	10	11	11,5	12,5	13,5
Dámské velikosti USA	3	4	5	5,5	6,5	7,5	8	9	9,5	10,5					

DĚTSKÉ BUNDY - ENFANTS : BLOUSONS / KID JACKETS				
BERING VELIKOSTI	T6	T8	T10	T12
VĚK	6 LET	8 LET	10 LET	12 LET
VÝŠKA POSTAVY	114	126	138	150

CHRÁNIČE PÁTEŘE - DORSALES / BACK PROTECTORS		
Chránič Páteře / zad	T1 (40X27 cm)	T2 (43X30 cm)
PÁNSKÉ	S, M, L	XL, 2XL, 3XL, 4XL
DÁMSKÉ	T0,T1,T2, T3, T4, T5, T6	